



MANŒUVRE MANUELLE SANS COMMUTATEUR

- 1. COUPER LE COURANT PRINCIPAL**
- 2. DESSERER LE FREIN A LA MAIN SUR LE LEVIER ROUGE DE DEBLOCAGE (INTERDICTION DE BLOQUER PAR UN DISPOSITIF)**
- 3. TOURNER LE VOLANT JAUNE POUR AMENER LA CABINE AU NIVEAU D'UNE PORTE PALIERE**
- 4. LACHER LE LEVIER DE FREIN**
- 5. EVACUER LES PASSAGERS DE LA CABINE**
- 6. REFERMER LES PORTES PALIERES**
- 7. APPELER LE SERVICE DEPANNAGE AU 0487/77.02.87**