



MANŒUVRE DE RAPPEL ELECTRIQUE SI PRESENCE D'UN COMMUTATEUR

- 1. PLACER LE COMMUTATEUR SUR LA POSITION « INSPECTION »**
- 2. VERIFIER QUE LE BOUTON « STOP » NE SOIT PAS ACTIVE**
- 3. AMENER LA CABINE AU NIVEAU D'UNE PORTE PALIERE**
- 4. ENCLENCHER LE BOUTON « STOP »**
- 5. COUPER LE COURANT PRINCIPAL**
- 6. EVACUER LES PASSAGERS DE LA CABINE**
- 7. REFERMER LES PORTES PALIERES**
- 8. APPELER LE SERVICE DEPANNAGE AU 0487/77.02.87**