



## INSTRUCTIONS D'ENTRETIENS

### Entretien basique\*

- Vérifier étiquette dans la cabine
- Contrôle de l'accès en salle des machines
- Vérifier la présence physique du dossier de sécurité ou l'affiche avec le QR code.
- Scanner le QR code en salle des machines afin de visionner les remarques SECT
- Contrôle des niveaux d'huile dans les paliers moteurs
- Contrôle le niveau d'huile du treuil
- Contrôle du frein
- Contrôle du bon fonctionnement de l'éclairage en salle des machines
- Vérifier la présence des affichettes avec les manœuvres de secours en salle des machines
- Contrôle du bon fonctionnement de l'éclairage gaine
- Vérifier la présence de l'affichette en cabine
- Contrôle du bon fonctionnement de l'éclairage cabine
- Contrôle du bon fonctionnement de la porte cabine
- Contrôle du bon fonctionnement du téléphone d'urgence
- Contrôle du bon fonctionnement de la sirène d'alarme cabine (courant coupé)
- Vérification du bon fonctionnement de toutes les sécurités clients (barrières de cellules, réouverture de porte, ...)
- Contrôle du bruit en fonctionnement
- Vérification des arrêts de l'ascenseur au niveau palier
- Vérifier les étiquettes à chaque palier
- Contrôle du bon fonctionnement de tous les boutons cabines, paliers et indicateurs
- Contrôle du bon fonctionnement de toutes les portes palières
- Lubrification des guides
- Graissage des poulies tendeuses et de renvois
- Contrôle propreté générale
- Contrôle propreté de la cuvette
- Enregistrer l'intervention ou l'entretien sur la feuille ou la transmettre au bureau si dossier technique numérisé

\* Certaines vérifications ne sont pas réalisables en fonction de l'installation



## INSTRUCTIONS D'ENTRETIENS

### Entretien métrique\*

- Réaliser l'entretien basique
- Contrôle de la distance sous le contrepoids avec l'amortisseur (entre 150 et 200 mm)
- Contrôle de la distance de sécurité de la poulie tendeuse (min 30 mm entre la poulie et le contact)
- Vérification des fins de course haut et bas
- Vérification du bon fonctionnement des contacts de portes
- Vérification du bon fonctionnement des serrures de portes

### Entretien propreté\*

- Réaliser l'entretien basique
- Réaliser l'entretien métrique
- Contrôle visuel des câbles de traction
- Contrôle visuel du câble du limiteur de vitesse
- Nettoyage de la machinerie
- Nettoyage du fond de cuvette
- Nettoyage du toit de cabine

### Entretien administratif\*

- Vérification de la signalétique aux paliers
- Vérification de la signalétique en cabine
- Mise à jour du dossier de sécurité numérique avec les documents mis à disposition

\* Certaines vérifications ne sont pas réalisables en fonction de l'installation